KORG

electribe sampler MUSIC PRODUCTION STATION

Parameter-Leitfaden

Inhalt

1.	PATTERN-PARAMETER	3
2.	PART PARAMETER	4
3.	STEP EDIT	5
4.	PART UTILITY	5
5.	SAMPLE EDIT	6
6.	GLOBAL PARAMETER	7
7.	DATA UTILITY	9
8.	EVENT REC/PLAY	10
9.	Anhang	11
	Liste der Alternativfunktionen	11
	OSC Type List	12
	Modulation Type List	15
	Filter Type List	16
	Scale List	16
	MFX Type List	17
	IFX Type List	17
	Groove Type List	17
	Pattern List	18

Parameter-Leitfaden

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf einer Korg electribe sampler music production station entschieden haben. Bitte lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät entsprechend.

In diesem Dokument finden Sie Informationen zu sämtlichen Parametern des electribe samplers. Schlagen Sie hier nach, wenn Sie mehr über die jeweiligen Parameter erfahren wollen.

1. PATTERN-PARAMETER

Diese Parameter betreffen die Einstellungen von Pattern. Die Einstellungen werden jeweils unabhängig für jedes einzelne Pattern gespeichert.

BPM......[20.0...300.0]

Legt das Tempo fest (BPM). Mit dem Value-Regler ändern Sie das Tempo in Schritten von 1. Halten Sie hierbei die Shift-Taste gedrückt, können Sie den Wert in Schritten von 0,1 ändern.


TIPP: Mit der Tap-Taste können sie mithilfe der Tap-Tempo-Funktion die BPM angeben.

SWING.....[-50%...+50%]

Verschiebt prozentual (%) das Note-on Timing der geradzahligen Schritte.

TIPP: Falls Sie für Last Step eine ungerade Zahl ausgewählt haben oder mit einem MFX-Typ (Seq Reverse, Seq Doubler, Odd Stepper, Even Stepper) den Sequenzer steuern, kann dieser Parameter das Timing der ungeradzahligen Schritte statt das der geradzahligen Schritte verschieben.

TIPP: Bei einer Einstellung von "+33%" erhalten Sie ein Timing, das einen perfekten Shuffle nahe kommt.



BEAT[16, 32, 8Tri, 16Tri]

Legt die Taktart eines Patterns fest.

TIPP: Ist hier 8Tri oder 16Tri ausgewählt, werden die Triggerpads13–16 der Step Jump-Funktion den Schritten 1–4 des nächstenTakts zugeordnet.

Legt die Länge eines Patterns fest.

MFX TYPE......[01...32]

Auswahl des Master-Effekttyps Hinweise zu den verfügbaren Effekttypen finden Sie in der Master-Effekt-Liste.

TIPP: Für manche Effekttypen ist die Motion Sequence-Funktion nicht verfügbar. Schauen Sie hierzu in der Master-Effekt-Liste nach.

CLEAR MFX MOTION

Löscht die im Pattern aufgenommene Motion Sequence des Master-Effekts.

Hinweise zu den verfügbaren Tonleitern finden Sie in der Tonleiter-

CHORD SET.....[1...5]

Steuert die Dichte eines Akkords, denn Sie mithilfe des Triggerpads im Akkordleiter-Modus erzeugen

TIPP: Der Bereich hängt von der gewählten Tonleiter ab.

GATE ARP......[1...50] Wählt den Patterntyp für den Gate Arpeggiator.

ALTERNATE 13-14 [Off, On]

Ermöglicht alternative Bedienung beim Triggern zweier Parts. Indem Sie zum Beispiel Part 13 eine geschlossene Hi-Hat und Part 14 eine offene zuweisen, und anschließend ALTERNATE 13-14 aktivieren, können diese beiden Parts nicht gleichzeitig abgespielt werden, was ihre Darbietung natürlicher klingen lässt.

ALTERNATE 15-16[Off, On]

→ siehe ALTERNATE 13-14

2. PART PARAMETER

Diese Parameter betreffen die Einstellungen von Parts. Die Einstellungen werden jeweils unabhängig für jeden einzelnen Part gespeichert

LAST STEP.....[1...16]

Mit diesem Parameter können Sie ein Pattern in einem ungeraden Takt erzeugen, in dem die Schritte kein Vielfaches von zwei oder drei sind.

Normalerweise ist hier 16 eingestellt. Wählen Sie eine andere Einstellung, wenn Sie ein Pattern in einem ungeraden Takt erzeugen wollen. Um zum Beispiel einen 11/n-tel Takt zu erzeugen, stellen Sie LAST STEP auf 11 - nun entspricht eine Taktlänge 11 Schritten.

- **TIPP:** Diese Funktion ist speziell für dieses Gerät vorgesehen: Falls Sie Ihre Darbietung mit einem externen Sequenzer oder einem anderen electribe -Modell synchronisieren wollen, lässt sich der Teil mit unregelmäßigen Takten nicht synchronisieren.
- **TIPP:** Wenn Sie mit LAST STEP ein bestehendes Pattern kürzen, bleiben die Notendaten im abgeschnittenen Teil erhalten, werden aber nicht wiedergegeben.
- **TIPP:** Falls BEAT auf 8Tri oder 16Tri steht, beträgt die maximale Anzahl der Schritte 12 Falls Sie einen höheren Wert eingaben, bleibt die Einstellung auf 12.
- **TIPP:** Bei Verwendung der Step Jump-Funktion werden der erste und die folgenden Schritte des nächsten Taktes hintereinander den Triggerpads zugewiesen, die hinter dem mit der Nummer des letzten Schritts liegen.

GROOVE TYPE[01 Conga1...25 Decrescendo]

Auswahl des Groove-Typs. Die Groove-Funktion erlaubt Ihnen, den akkuraten Sequenzerrhythmen durch geringe Modifikationen im Timing einen natürlicher klingenden Rhythmus zu verleihen. Einzelheiten zu den verfügbaren Groove-Typen entnehmen Sie der Groove-Typ-Liste.

GROOVE DEPTH[0...127]

Regelt die Tiefe des Groove-Effekts.

VOICE ASSIGN[Mono1, Mono2, Poly1, Poly2]

Legt die Polyphonie des gewählten Parts fest.

Mono1: Part wird monophonisch wiedergegeben (Einzelnoten) Solange Sie das erste Triggerpad gedrückt halten, triggern die weiteren Tasten den Hüllkurvengenerator nicht. Verwenden Sie diese Einstellung zum Spielen von Legatos. Wird ein One-Shot-Sample wiedergegeben, kann es zum Retriggern kommen. Mono2: Part wird monophonisch wiedergegeben (Einzelnoten) Mit jedem neuen Druck aufs Triggerpad wird der Hüllkurvengenerator neu getriggert.

Poly1: Zum Spielen von Akkorden, die sich einen Hüllkurvengenerator, Filter, Verstärker und Insert-Effekt teilen (Pseudopolyphonie). Es können maximal vier Einzelnoten zusammen erklingen. Der Hüllkurvengenerator wird erst nach Loslassen aller Triggerpads neu getriggert. Wird ein One-Shot-Sample wiedergegeben, kann es zum Retriggern kommen.

Poly2: Zum Spielen von Akkorden, die sich einen Hüllkurvengenerator, Filter, Verstärker und Insert-Effekt teilen (Pseudopolyphonie). Es können maximal vier Einzelnoten zusammen erklingen. Mit jedem neuen Druck aufs Triggerpad wird der Hüllkurvengenerator neu getriggert.

PART PRIORITY......[Normal, High]

Legt die Reihenfolge der Notenpriorität des gewählten Parts fest. Enthält die Patternwiedergabe mehrere überlappende Noten, kann es vorkommen, dass der Klang einer Note abbricht, bevor eine neue Note wiedergegeben wird. Indem Sie den PART PRIORITY-Parameter auf High stellen, senken Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Noten des betreffenden Parts frühzeitig enden. Die Wirksamkeit dieser Einstellung verringert sich jedoch, wenn Sie für mehrere Parts

High auswählen. Achten Sie deshalb genau darauf, für welche Parts die Einstellung High Sinn macht.

TIPP: Die Wirksamkeit dieses Parameters wird verringert, wenn Sie mehrere Parts auf High setzen. Wählen Sie deshalb die Parts sorgfältig aus, denen Sie hohe Priorität verleihen wollen.

MOTION SEQ[Off, Smooth, Trigger Hold]

Legt die Arbeitsweise der Motion Sequence für den gewählten Part fest.

Off: Die aufgenommene Motion Sequenz ist deaktiviert.

Smooth: Die Regler setzen allmählich ein und sorgen für eine sanfte Klangänderung.

Trigger Hold: Die Reglerwerte der Motion Sequenz werden ab dem Moment der Wiedergabe des Parts gehalten.

TIPP: MFX Motion Sequences verwenden die Einstellung Smooth.

TRG.PAD VELOCITY......[Off, On]

Aktiviert oder Deaktiviert die Anschlagsdynamik des Triggerpads.

Legt fest, ob die Tonhöhe folgt, wenn Sie Tonleiter und Tonart ändern.

Damit die Tonhöhe korrekt folgt, sollten Sie vor der Aufnahme eines Parts diesen Parameter aktivieren.

3. STEP EDIT

Um ein besonders ausgeklügeltes Pattern zu erzeugen, können Sie einzelne Schritte eines aufgenommenen oder im electribe sampler gespeicherten Patterns bearbeiten,

Sie können die Notennummer oder die Gatezeit ändern.

Ein Phrasenpattern besteht aus den folgenden fünf Datentypen.

Für jeden Schritt können diese Daten individuell bearbeitet werden.

Trigger: Weist dem Schritt eine Note zu oder nicht Note number: Tonhöhe der gespielten Note Gate time: Länge der gespielten Note Velocity: Lautstärke der gespielten Note

Motion-Sequenz: Art der Änderung der Werte eines Reglers oder anderen Bedienelements.

Wenn Sie ein bearbeitetes Pattern speichern wollen, muss das geschehen, bevor Sie ein weiteres Pattern auswählen oder das Gerät ausschalten.

STEP NUMBER[1.01... 4.16]

Wählt den Schritt zur Bearbeitung aus. Wenn Sie mithilfe des Triggerpads einen Schritt direkt auswählen wollen, ändert sich auch der Triggerstatus (on/off).

Der zur Bearbeitung gewählte Schritt wird "Zielschritt" genannt. Wählen Sie mit dem Value-Regler den Zielschritt aus.

Die entsprechende Step-Taste leuchtet auf.

Ist die Patternlänge größer oder gleich 2, können Sie ihn auch durch Drücken einer Step-Taste angeben. Falls Sie das Triggerpad eines leeren Zielschritts drücken, wird Notennummer C4 eingegeben.

- **TIPP:** Sie können bis Schritt 4.16 bearbeiten. Die maximale Anzahl der wiedergegebenen Schritte hängt von Länge, Takt und den letzten Schritteinstellungen ab.
- **TIPP:** Um den Zielschritt in Einheiten von einer Länge (Lenght) zu ändern, halten Sie die Shift-Taste gedrückt und drehen Sie den VALUE-Regler.

NOTE[---, C-1...G 09]

Legt die Notennummer des Zielschritts fest. Sie können für jeden Zielschritt bis zu vier Notennummern aufnehmen.

Bei gedrückter Shift-Taste können Sie mit dem Value-Regler diese in Schritten von einer Oktave ändern.

Sie können den Zielschritt auch durch Drücken eines Triggerpads ändern.

- **TIPP:** Falls im Display "NOTE" erscheint, ändert das Drücken einer Step-Taste nicht die Triggereinstellung (on/off).
- **TIPP:** Falls Sie die Notennummer eines Schrittes ändern, dessen Trigger auf off steht, erzeugt dieser keinen Klang solange Sie den Trigger nicht einschalten.

GATE TIME [00...96, TIE]

Dauer der Gatezeit für jeden Schritt Falls die Gatezeit auf "96" steht, entspricht die Notenlänge exakt der Dauer eines einzelnen Schritts.

- **TIPP:** Falls Sie "TIE" eingestellt haben, werden der Oszillator, der Hüllkurvengenerator und die Modulation nicht neu getriggert, wenn der nächste Schritt dieselbe Note hat.
- **TIPP:** Falls im Display "GATE TIME" erscheint, ändert das Drücken einer Step-Taste nicht die Triggereinstellung (on/off).
- **TIPP:** Falls Sie die Gatezeit eines Schrittes ändern, dessen Trigger auf off steht, erzeugt dieser keinen Klang solange Sie den Trigger nicht einschalten

VELOCITY......[001...127]

Legt die Lautstärke einer Note fest.

OSC EDIT MOTION[Off, 000...127]

Bestimmt den Wert von OSC Edit innerhalb der Daten einer Motion-Sequenz.

4. PART UTILITY

COPY PART

Hiermit kopieren Sie Klang- und Sequenzerdaten (einschließlich der Motion Sequence) des aktuellen Parts in einen anderen Part.

TIPP: Falls während des Kopiervorgangs mehr als 24 Motion Sequences erzeugt würden, wird die Motion Sequence nicht mit kopiert.

COPY PART SOUND

Hiermit kopieren Sie allein die Klangdaten des aktuellen Parts in einen anderen Part.

TIPP: Schrittdaten und Motion Sequence-Daten werden nicht kopiert.

CLEAR SEQUENCE

Hiermit löschen Sie Sequenzerdaten (Trigger, Notennummer, Gatezeit) des gewählten Parts

CLEAR MOTION

Löscht die Motion Sequence Daten des gewählten Parts.

5. SAMPLE EDIT

Hier können Sie Samples bearbeiten oder modifizieren.

TIPP: Drücken Sie nach der Bearbeitung jedes Eintrags die Write-Taste, um das Sample zu speichern.

SELECT SAMPLE

Auswahl des zu bearbeitenden Samples

RENAME


Bearbeitet den Namen des Samples.

START POINT

Bestimmt den Anfangspunkt der Wiedergabe.


END POINT.....

Bestimmt den Endpunkt der Wiedergabe.



LOOP START POINT:

Bestimmt den Anfangspunkt des Loops. Die Sample-Wiedergabe wird vom hiermit angegebenen Punkt bis zum END POINT geloopt. Wenn Sie hier den gleichen Wert wie bei END POINT einstellen, wird das Sample als One-Shot-Sample wiedergegeben (für nicht geloopte Samples wie z.B. Drums).



TIME SLICE

Teilt ein Sample in Beats auf. (→Infos zu Time Slice)

CLEAR SLICE:

Löscht das Ergebnis des TIME SLICE-Vorgangs (Aufteilung des Samples).

PLAY LEVEL.....[Normal, +12 dB]

Ändert den Wiedergabepegel des Samples. Bei einem Resample beträgt dieser Pegel automatisch "+12dB", damit es in der Lautstärke wiedergegeben wird, in der es aufgenommen wurde.

TIPP: In manchen Fällen kann ein Wiedergabepegel von +12 dB zu Verzerrungen führen.

DELETE SAMPLE

Löscht das Sample.

- **TIPP:** Es kann vorkommen, dass durch das Löschen von Preset- oder User-Samples die verbleibende Samplezeit nicht erhöht wird. In diesem Fall sollten Sie den internen Speicher defragmentieren, wie in "EXPORT ALL SAMPLE" auf Seite 9 beschrieben.
- **TIPP:** Danach können Sie die Nummern der Preset-Samples jedoch nicht mehr mit dem Oszillator-Regler auswählen. Wenn Sie die Preset-Samples erneut verwenden wollen, führen Sie FACTO-RY RESET aus.
- **TIPP:** Durch Drücken eines Triggerpads können Sie probehören.
- **TIPP:** Beim Bearbeiten eines Samples sind die Sektionen Filter, Modulation, Amp/EG und Insert FX deaktiviert.
- **TIPP:** Bei der Bearbeitung eines Samples ist Voice Assign auf Mono 2 eingestellt.

Infos zu Time Slice

Was ist Time Slice?

Mit der Funktion Time Slice kann ein Sample, das deutliche Pegelspitzen enthält – z.B. ein Schlagzeugrhythmus – in einzelne Beats aufgeteilt und einzelnen Schritten zugewiesen werden. Die Funktion kann z.B. die Anschläge von Bassdrum, Snare und Hi-Hat in einem gesampelten Schlagzeugrhythmus erkennen und diesen in Noten aufteilen.

Indem Sie die einzelnen Teile eines derart geteilten Samples jeweils einem eigenen Schritt zuordnen, klingt die Wiedergabe auch bei Veränderungen des Tempos (BPM) authentisch.

Sie können die so gewonnenen Teile auch als One-Shot-Samples einem Part zuweisen.

So unterteilen Sie ein Sample

- Rufen Sie die SAMPLE EDIT-Anzeige auf und wählen Sie mit dem Value-Regler ein Mono-Sample zum aufteilen aus.
 - ▲ Die Time-Slice-Funktion ist bei Stereo-Samples wirkungslos.
- Rufen Sie die TIME SLICE-Anzeige auf und drücken Sie die Menu/Enter-Taste. Die Funktion unterteilt nun das Sample automatisch und zeigt die Anzahl der Schritte und die Taktart an.
 - **TIPP** Anfangs- und Endpunkte der Sample-Bruchstücke werden beim Ausführen der Time-Slice-Funktion automatisch festgelegt. Sie können diese Punkte nicht verändern. Wenn Sie ein Sample unterteilt haben, können Sie es nicht mehr in seiner ursprünglichen Form abspielen.
- 3. Mit dem Value-Regler können Sie die Anzahl der Schritte vorgeben, in die Sie ein Sample unterteilen wollen. Halten Sie hierzu die Shift-Taste gedrückt und wählen Sie mit dem Value-Regler die Taktart aus. Ihnen stehen vier Taktarten zur Verfügung. 16, 32, 8 Tri oder 16 Tri.
 - **TIPP** Falls Sie ein durch Time-Slice aufgeteiltes Sample in einem Pattern verwenden, ändern sich die Schritte, denen die einzelnen Teile zugeordnet sind, wenn die Taktart des Patterns sich von dieser Einstellung unterscheidet.
- 4. Drücken Sie die Menu/Enter-Taste, bis im Display "Threshold" erscheint. Nun können Sie mit dem Value-Regler die Empfindlichkeit der Time-Slice-Funktion einstellen und somit die Auflösung der Unterteilung eines Samples in einzelne Noten. Sie können die Empfindlichkeit im Bereich von 0 bis 32 einstellen. Je geringer der Wert, desto höher die Empfindlichkeit und desto detaillierter die Auflösung der Time-Slice-Funktion, da diese nun auch auf geringere Pegelspitzen reagiert. Die Triggerpads zeigen durch Leuchten die Position jeder von der Time-Slice Funktion erzeugten Note an. Durch Drücken des Triggerpads können Sie die dieser Position zugewiesene Note anhören.
 11PP Falls Sie wie unter Punkt 3 angegeben mehr Schritte als 16

einstellen, können Sie mit den Step-Tasten den Bereich der angezeigten Schritte ändern.

- 5. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt und drücken Sie ein Triggerpad, um den entsprechenden Bereich zu aktivieren o-der deaktivieren. Falls ein Bereich nicht erkannt werden konnte, versuchen Sie, die Empfindlichkeit wie unter Punkt 4 beschrieben zu ändern. Unerwünschte Bereiche können Sie löschen.
 - TIPP Wenn Sie die Empfindlichkeit ändern, kann es eine Weile dauern, bis sich die Unterteilung ändert. Je nach Größe und Art des Samples kann es vorkommen, dass eine Veränderung der Empfindlichkeit sich nicht auf die Unterteilung auswirkt.
 - ▲ Falls als Taktart 8 Tri oder 16 Tri ausgewählt ist, bleiben die Schritte 13–16 leer.
- Sind Sie mit der Bearbeitung fertig, drücken Sie die Write-Taste, um das Sample zu speichern.
 - TIPP Falls Sie die Bearbeitung abbrechen wollen, drücken Sie die Exit-Taste.

Verwendung eines Time-Slice-Samples.

Verwendung des gesamten Samples

Wählen Sie mit dem Oscillator-Regler ein Time-Slice-Sample aus. Time-Slice-Samples werden im Display mit "SLICE" angezeigt. Falls Sie als Triggerpad-Modus "Sequencer" ausgewählt und alle Schritte aktiviert haben, werden die einzelnen Teile des Samples nacheinander abgespielt. Sie können zudem jeden Schritt einzeln aktivieren oder deaktivieren.

Verwendung eines Sample-Teils als One-Shot-Sample

Wählen Sie mit dem Oscillator-Regler ein Time-Slice-Sample aus. Time-Slice-Samples werden im Display mit "SLICE" angezeigt. Drehen Sie den Oscillator-Regler weiter, um ein Sample-Teil auszuwählen, z.B.[Sample-Nummer]-01 usw.

Time-Slice widerrufen

- **1.** Rufen Sie die SAMPLE EDIT-Anzeige auf und wählen Sie mit dem Value-Regler das gewünschte Sample aus.
- 2. Rufen Sie die CLEAR SLICE-Anzeige auf und drücken Sie die Menu/Enter-Taste.
- Wenn im Display "OK" erscheint, speichern Sie durch Drücken der Write-Taste. Falls Sie den Time-Slice nicht widerrufen wollen, drücken Sie die Exit-Taste.

6. GLOBAL PARAMETER

Diese Parameter betreffen die globalen Einstellungen des electribe samplers.

TIPP: Globale Parameter werden beim Ausschalten automatisch gespeichert. Sie können die bei der Bearbeitung der globalen Parameter geänderten Einstellungen auch selbst speichern, indem Sie die Write-Taste drücken.

TRIGGER MODE [Normal, Seq 1st, Seq Play]

Legt das Verhalten eines gespielten Triggerpads im Triggermodus fest.

Normal: Note C4 erklingt

Seq 1st: Die erste im Part aufgenommene Note erklingt Falls

keine Note aufgenommen ist, erklingt Note C4.

Seq Play: Die im Part aufgenommene Sequenz erklingt, solange Sie das Triggerpad drücken.

VELOCITY CURVE[Heavy, Normal, Light, Const96]

Zur Auswahl der Anschlagsdynamik des Triggerpads (Ansprechverhalten auf Ihre Spielweise).

Heavy: Schweres Ansprechen. Hier ist nur etwas zu hören,

wenn Sie fest spielen.

Normal: Normales Ansprechen.

Light: Leichtes Ansprechen. Hier ist schon bei leichtem Spiel

etwas zu hören.

Const96: Der Velocity-Wert bleibt auf 96.

CLOCK MODE.....

...... [Internal, Auto, External USB, External MIDI, External Sync]

Wählt die Uhr aus, mit der das Tempo des electribe sampler synchronisiert wird.

Falls Sie eine externe Uhr auswählen, werden der Sequenzer des electribe sampler und alle weiteren temposynchronen Einstellungen (wie Delaydauer) mit dem externen Gerät synchronisiert.

Internal: Die Synchronisierung richtet sich nach der Uhr des electribe sampler. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie den electribe sampler allein oder als Master zur Steuerung weiterer synchronisierter Geräte verwenden.

Auto: Falls MIDI Clock-Daten eines über MIDI IN (oder USB) angeschlossenen externen MIDI-Geräts empfangen werden, arbeitet der electribe sampler automatisch wie in den Einstellungen "External MIDI" oder "External USB". Falls kein Eingangssignal vorliegt, arbeitet er wie in der Einstellung "Internal". Falls von einem an die Sync In-Buchse angeschlossenen Gerät Clock-Daten empfangen werden, arbeitet der electribe sampler wie in der Einstellung "External Sync".

TIPP: Die Priorität der Signale läuft von External USB über External MIDI zu External Sync.

External USB: Der electribe sampler synchronisiert sich zu den MIDI Clock-Daten eines an den USB-Anschluss angeschlossenen PCs. Am electribe sampler selbst kann kein Tempo eingestellt werden.

External MIDI: Der electribe sampler synchronisiert sich zu den MIDI Clock-Daten eines an den MIDI IN-Anschluss angeschlossenen MIDI-Geräts. Am electribe sampler selbst kann kein Tempo eingestellt werden.

External Sync: Der electribe sampler synchronisiert sich zu den Clock-Daten eines an die Sync In-Buchse angeschlossenen Geräts. Am electribe sampler selbst kann kein Tempo eingestellt werden.

TIPP: Hinweise zu Einstellungen für die Synchronisation mit einem externen MIDI-Gerät oder einem an die Sync-Buchse angeschlossenen Gerät entnehmen Sie dessen Bedienungsanleitung.

GLOBAL MIDI CH......[01...16]

Legt den MIDI-Kanal des electribe sampler fest.

Wenn Sie Programm Changes oder Systemexklusivnachrichten

senden oder empfangen wollen, stellen Sie den MIDI-Kanal passend zum MIDI-Kanal des angeschlossenen MIDI-Geräts ein.

MIDI RECEIVE FILTER[Off, Short, Short+Program]

Legt fest, welche MIDI-Nachrichten nicht empfangen werden.

Off: Alle Nachrichten werden empfangen.

Short: Kurze Nachrichten (Note On/Off, Control Change) werden nicht empfangen.

Short + Program: Kurze Nachrichten und Program Change-Nachrichten werden nicht empfangen.

MIDI SEND FILTER[Off, Short, Short+Program]

Legt fest, welche MIDI-Nachrichten nicht gesendet werden.

Off: Alle Nachrichten werden gesendet.

Short: Kurze Nachrichten (Note On/Off, Control Change) werden nicht gesendet.

Short + Program: Kurze Nachrichten und Program Change-Nachrichten werden nicht gesendet.

SYNC POLARITY[Hi, Lo]

Legt die Polarität des Sync-Triggersignals zur Synchronisation von an die Sync-Buchse angeschlossenen Geräten fest.

SYNC UNIT[1 Step, 2 Steps]

Legt das Verhältnis zwischen dem an der Sync In-Buchse empfangenen Synchronisationssignal und den davon ausgelösten Schritten fest. Dies wirkt sich auch auf das an der Sync Out-Buchse ausgegebene Signal aus.

1 step: Wird ein Sync-Signal empfangen, bewegt sich der electribe sampler einen Schritt weiter. Mit jedem Schritt wird ein Sync-Signal ausgegeben.

2 steps: Wird ein Sync-Signal empfangen, bewegt sich der electribe sampler zwei Schritte weiter. Mit jedem zweiten Schritt wird ein Sync-Signal ausgegeben.

METRONOME [Off, Rec 0, Rec 1, Rec 2, On]

Zum Einstellen der Metronom-Funktion. Ein Metronom ist bei der Echtzeitaufnahme von Pattern sehr hilfreich.

Das Metronom klingt in Viertelnotenschritten Auf "On" ist das Metronom während der Aufnahmesitzung immer zu hören. Auf "Off" ist kein Metronom zu hören. Auf "Rec 0, Rec 1 oder Rec 2" ist das Metronom nur während des eigentlichen Aufnahmevorgangs zu hören. Bei "Rec 0" gibt es kein Vorzählen.

TEMPO LOCK[Off, On]

Ist diese Funktion aktiviert (On) wird die aktuelle Tempoeinstellung gesperrt. Das Tempo bleibt unverändert, selbst wenn Sie zu einem Pattern umschalten, das ein anderes Tempo hat.

KNOB MODE......[Jump, Catch, Value Scale]

Legt fest, was passiert, wenn die Position eines Reglers nicht mit dem tatsächlichen Wert des Parameters übereinstimmt.

Jump: Beim Drehen eines Reglers springt der Parameterwert auf den vom Regler angezeigten Wert. Diese Einstellung empfiehlt sich zum Bearbeiten, da Sie die Änderungen beim Drehen des Reglers leicht erkennen.

Catch: Beim Drehen eines Reglers ändert sich der Parameterwert erst, wenn der Regler mit dem aktuellen Wert übereinstimmt. Diese Einstellung empfiehlt sich bei Ihrer Darbietung, da abrupte Klangänderungen vermieden werden.

Value Scale: Beim Drehen eines Reglers erhöht oder vermindert sich der Parameterwert relativ zur Richtung, in die Sie den Regler drehen. Beim Anfang- und Endanschlag erreicht auch der Parameterwert sein Minimum oder Maximum. Sobald der Regler und der Parameterwert übereinstimmen, ändert sich der Parameterwert gemäß der Reglerposition.

Falls der Parameterwert sich nicht ändert.

Manchmal scheint es, als würde sich beim Drehen eines Reglers der Parameterwert nicht ändern. In diesem Fall ist "Catch" als KNOB MODE eingestellt. Bei der Einstellung "Catch" ändert sich der Wert erst, wenn die Position des Reglers mit dem (im Display angezeigten) Wert des bearbeiteten Parameters übereinstimmt. Sie können also mit dem Regler den Parameter erst dann ändern, wenn sie dessen Position "getroffen" haben. Dies verhindert unnatürlich plötzliche Klangänderungen. Bei der Einstellung "Jump" hingegen ändert sich der Wert sofort gemäß der Reglerposition.



Nehmen wir an, Sie wollen einen Parameter bearbeiten und haben hierzu den Regler in die gezeigte Position gedreht.



Nehmen wir weiter an, dass Sie nun ein anderes Programm wählen, in dem der Parameterwert der mit dem Dreieck symbolisierten Reglerposition entspricht .

Der Parameterwert ändert sich erst dann, wenn Sie den Regler auf diese Position drehen.



Sobald der Regler die Position erreicht, die dem tatsächlichen Wert entspricht, greift die Regelung wieder, so dass Sie den Wert durch Drehen des Reglers verändern können.

TOUCH SCALE RANGE......[1 Oct, 2 Oct, 3 Oct, 4 Oct]

Legt den Tonumfang fest, den Sie mit der Touch Scale-Funktion dem Touchpad zuweisen.

Zum Ändern des Tonumfangs drücken Sie die Keyboard-Taste und anschließend eine Step-Taste.

LCD CONTRAST[1...25]

Regelt den Kontrast des Displaytexts.

AUDIO IN THRU[Off, On]

Zum Durchschleifen des an der Audio In-Buchse anliegenden Signals an die Audio Out L/R Buchse.

BATTERY TYPE......[Ni-MH, Alkali]

Zur Auswahl des verwendeten Batterietyps.

 $\mbox{\bf Ni-MH:}\,$ Einstellung bei Verwendung von Nickel-Metallhydrid-Akkus.

Alkali: Einstellung bei Verwendung von Alkalibatterien.

AUTO POWER OFF......[Disable, 4 hours]

Energiesparfunktion, die das Gerät ausschaltet, wenn über längere Zeit hinweg keine Regler oder Tasten bedient werden. Werksseitig ist hier "4 hours" eingestellt.

Disable: Die Energiesparfunktion ist deaktiviert. Das Gerät schaltet sich nicht automatisch aus.

4 hours: Wenn über vier Stunden hinweg die Tasten, Regler oder das Triggerpad des electribe sampler nicht bedient werden, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

TIPP: Die Energiesparfunktion schaltet auch bei der Wiedergabe eines Patterns das Gerät aus, wenn in der entsprechenden Zeit keine weiter Bedienung erfolgt ist. Wählen Sie "Disable", wenn Sie nicht wollen, dass sich das Gerät automatisch ausschaltet.

POWER SAVE MODE......[Disable, Auto, Enable]

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Energiesparmodus. Wenn Sie den electribe sampler mit Batterien betreiben, arbeitet er im Energiesparmodus und die Displaybeleuchtung sowie die LEDs werden gedimmt.

Disable: Energiesparmodus ist deaktiviert.

Auto: Energiesparmodus wird aktiviert, wenn der electribe sampler mit Batterien betrieben wird und deaktiviert, sobald er von einem Netzteil gespeist wird.

Enable: Energiesparmodus ist aktiviert.

TIPP: Bei gedimmter Displaybeleuchtung kann der Bildschirm je nach Lichtbedingungen der Umgebung leicht flackern.

7. DATA UTILITY

Mit diesen Funktionen können Sie Daten von einer Speicherkarte einlesen oder darauf speichern, das System aktualisieren oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

EXPORT PATTERN

Funktion zum Export des aktuellen Patterns in die Speicherkarte. Die Datei wird im Format KORG/electribe sampler/[Pattern-Nummer]_[Pattern-name].e2spat. exportiert.

TIPP: Falls eine Datei desselben Namens bereits existiert, wird sie überschrieben.

TIPP: Falls das Pattern bearbeitet wird, wird das bearbeitete Pattern exportiert, selbst wenn Sie noch nicht die Write-Taste zum Speichern gedrückt haben.

EXPORT ALL PATTERN

Diese Funktion exportiert alle Pattern und globalen Parameter als Einzeldatei auf die Speicherkarte. Die exportierte Datei liegt als KORG/electribe sampler/electribe_sampler_allpattern.e2sallpat auf der Speicherkarte vor. Falls eine Datei desselben Namens bereits existiert, wird sie überschrieben.

IMPORT PATTERN

Diese Funktion importiert eine zuvor mit der EXPORT PATTERN-Funktion exportierte Patterndatei (.e2spat-Format).

IMPORT ALL PATTERN

Diese Funktion importiert alle zuvor mit der EXPORT ALL PAT-TERN-Funktion exportierte Pattern und globalen Parameter einer . e2sallpat-Datei von der Speicherkarte.

INITIALIZE PATTERN

Setzt alle Daten des aktuell gewählten Patterns zurück. Sämtliche Klang- und Sequenzdaten, darunter auch die Motion Sequence-Daten, das Tempo, die Dauer und der Takt werden in den Anfangszustand zurückgesetzt.

EXPORT AUDIO

Funktion zum Export des aktuellen Patterns in die Speicherkarte als WAV-Datei.

Die Dateien werden in den Ordner KORG/electribe sampler/[Pattern-Nummer]_[Pattern Name] Project/Audio der Speicherkarte exportiert.

SELECT TYPE...... [Ableton Live Set, WAV File Only]

Zur Auswahl des Dateiformats zum Export.

Ableton Live Set: Neben WAV-Dateien kann auch eine Ableton Live Project-Datei (.als) exportiert werden.

Sind darin mehr als acht Parts vorhanden, in denen der Trigger für jeden Step aktiviert ist, wird auch eine separate Lite.als-Datei für Ableton Live Lite exportiert.

TIPP: Die .als-Datei für Ableton Live Lite ist eine Project-Datei mit bis zu neun Parts, in denen ein Trigger-on aufgenommen wird, beginnend mit Part 1.

WAV File Only: Es werden nur WAV-Dateien exportiert. Ableton Live Project-Dateien werden nicht exportiert.

EXPORT P.SET AUDIO

Mit dieser Funktion können als Pattern-Set registrierte Pattern als WAV-Dateien exportiert werden.

Geben Sie den Bereich der Set-Nummern an, für den registrierte Patternsets als WAV-Dateien exportiert werden sollen.

Die Dateien werden in den Ordner KORG/electribe sampler/Pattern-Set Project/Audio der Speicherkarte exportiert.

SELECT START[1...64]

Legt die Startnummer des Pattern-Set Bereichs fest, den Sie exportieren wollen.

SELECT END......[1...64]

Legt die Endnummer des Pattern-Set Bereichs fest, den Sie exportieren wollen.

SELECT TYPE...... [Ableton Live Set, WAV File Only]

Zur Auswahl des Dateiformats zum Export. (→siehe "EXPORT AUDIO")

IMPORT SAMPLE

Diese Funktion importiert eine WAV-Datei oder eine zuvor mit der EXPORT ALL SAMPLE-Funktion exportierte .e2sSample.all-Datei von der Speicherkarte.

TIPP: Von der EXPORT SAMPLE-Funktion des electribe samplers generierte WAV-Dateien beinhalten auch Bearbeitungsdaten, z.B. Informationen zum Time-Slice. Falls Sie das Sample mit einer Waveform-Editing-Software bearbeiten wollen, gehen diese Daten verloren und können auch beim Laden mittels IMPORT SAMPLE nicht wiederhergestellt werden.

EXPORT SAMPLE

Diese Funktion exportiert das aktuelle Sample als WAV-Datei auf die Speicherkarte.

EXPORT ALL SAMPLE

Diese Funktion exportiert alle Preset- und User-Samples als Einzeldatei KORG/electribe sampler/Sample/e2sSample.all auf die Speicherkarte. Diese exportierte Datei wird beim nächsten Einschalten automatisch geladen und stellt somit den Zustand der Samples nach dem letzten Export wieder her.

TIPP: Falls Sie EXPORT ALL SAMPLE nach dem Löschen von Samples ausführen, werden die Sampledaten des internen Speichers in defragmentierter Form in eine Datei exportiert. Wenn diese Datei beim nächsten Einschalten geladen wird, können Sie die verbleibende Samplezeit für User-Samples erhöhen.

TIPP: Es kann nur eine e2sSample.all-Datei im Ordner gespeichert werden. Falls Sie die e2sSample.all-Datei im angegebenen Ordner löschen oder eine andere Speicherkarte einlegen, auf der keine solche Datei vorhanden ist, werden die User-Samples beim Einschalten nicht geladen.

CARD FORMAT

Diese Funktion formatiert (initialisiert) die Speicherkarte und erzeugt die vom electribe sampler benötigten Ordner.

FACTORY RESET

Wiederherstellung der werksseitig vorgenommenen Einstellungen des electribe sampler.

SOFTWARE UPDATE

Update der Systemsoftware des electribe sampler. Laden Sie die Aktualisierung von der Korg-Website herunter und kopieren Sie sie mithilfe Ihres Computers in den vorgesehenen Ordner einer Speicherkarte. Setzen Sie anschließend die Speicherkarte in den electribe sampler ein und führen Sie diese Funktion aus.

8. EVENT REC/PLAY

Hiermit können Sie eine Darbietung aufnehmen, die mehrere Pattern verwendet oder bei der Regler und Triggerpad bedient werden.

TIPP: Die EVENT REC/PLAY-Funktionen sind verfügbar, wenn als CLOCK MODE "Internal" ausgewählt ist.

EVENT RECORDER

Bei Aufnahmen mit dem Event Recorder werden die Daten im Ordner Korg/electribe sampler als e_[Nummer].e2sev-Datei gespeichert

TIPP: Es können maximal 100 solcher Dateien gespeichert werden.

EVENT PLAYER

Open Player

Zur Auswahl einer vom Event Recorder aufgenommen e2ev-Datei

Enter: Start Play: Starten Sie die Wiedergabe mit der Enter-Taste.

9. Anhang

Liste der Alternativfunktionen

In folgender Tabelle sind die Alternativfunktionen der Regler und Tasten bei gedrückter Shift-Taste aufgelistet.

Sektion	Name der Taste/des Reglers	Alternativfunktion (Shift-Taste gedrückt halten)	
5. Abspiel- und Aufnahme	(Play/Pause)-Taste	Wiedergabe ab Anfang des Patterns	
	TAP-Taste	Ruft die Seite mit den BPM Einstellungen auf	
	Rec-Taste	Aufruf Sample Modus	
6. Touchpad	Master Fx-Taste	Ruft die Seite mit den MFX Type Einstellungen auf Wählt die Patternnummer in Zehnerschritten	
7. Common	Value-Regler		
	Write-Taste	Ruft die Seite zur Umbennenung von Pattern auf	
8. Editier	Oscillator-Regler	Auswahl durch Springen in jede Kategorie	
	Pitch/Glide-Regler	Ruft die Seite "Glide" im Editiermenü auf	
	Modulation-Regler	Ändert die Wellenform unter Beibehaltung des Modulationsziels	
10. Part-Editier	Part Mute-Taste	Hebt Stummschaltung aller Parts auf	
11. Pad mode	Chord-Taste	Ruft die Seite mit den Chord Set Einstellungen auf	
12. Triggerpads*	Triggerpad 1	Ruft die Seite mit den SWING Einstellungen auf	
	Triggerpad 2	Ruft die Seite mit den LENGTH Einstellungen auf	
	Triggerpad 3	Ruft die Seite CLEAR MFX MOTION auf	
	Triggerpad 4	Ruft die Seite mit den KEY Einstellungen auf	
	Triggerpad 5	Ruft die Seite mit den SCALE Einstellungen auf	
	Triggerpad 6	Ruft die Seite mit den GATE ARP Einstellungen auf	
	Triggerpad 7	Ruft die Seite mit den LAST STEP Einstellungen auf	
	Triggerpad 8	Ruft die Seite mit den GROOVE TYPE Einstellungen auf	
	Triggerpad 9	Ruft die Seite mit den GROOVE DEPTH Einstellungen auf	
	Triggerpad 10	Ruft die Seite mit den MOTION SEQ Einstellungen auf	
	Triggerpad 11	Ruft die Seite mit den TRG. PAD VELOCITY Einstellungen auf	
	Triggerpad 12	Ruft die Seite STEP EDIT auf	
	Triggerpad 13	Ruft die Seite COPY PART auf	
	Triggerpad 14	Ruft die Seite CLEAR SEQUENCE auf	
	Triggerpad 15	Ruft die Seite CLEAR MOTION auf	
	Triggerpad 16	Ruft die Seite mit den METRONOME Einstellungen auf	

OSC Type List

No	Name	Category	Slice	Stereo
1	SAW	Analog	02200	010200
2	PULSE	Analog		
3	TRIANGLE	Analog		
4	SINE	Analog		
5	UNI-SAW	Analog		
6	UNI-SQU	Analog		
7	UNI-TRI	Analog		
8	UNI-SINE	Analog		
9	SYNC-SAW	Analog		
10	SYNC-SQU	Analog		
11	SYNC-TRI	Analog		
12	SYNC-SINE	Analog		
13	HPF NOISE	Analog		
14	LPF NOISE	Analog		
15	LOFI NOISE	Analog		
16	REZ NOISE	Analog		
17	Audio In Mn	Audio In		
18	Audio In St	Audio In		0
	Нірру	Kick		
20	BigBreaks	Kick		
21	Breaks	Kick		
22	Mute	Kick		
23	Vinyl	Kick		
24	Authentic 1	Kick		
25	Authentic 2	Kick		
26	Ambie	Kick		
27	Ringy	Kick		
28	Норру	Kick		
	Jazz	Kick	-	
30	Rock Legend Hi	Kick Kick		
31	Legend Lo	Kick	-	
32	Kick&Sym	Kick	-	
34	BreaksEDM	Kick		
35	Raw 1	Kick		
	Raw 2	Kick		
	R&B	Kick		
_	Tite Hi	Kick		
39	Tite Mid	Kick		
40	Tite Lo	Kick		
41	Fatjersey	Kick		
42	Pure Eight	Kick		
43	Boom Eight	Kick		
44	Knock Eight	Kick		
45	Ultra Eight	Kick	İ	
46	Mono/Poly	Kick		
47	Short Eight	Kick		
48	Atomik	Kick		
49	Zappy	Kick		
50	Comp Nine	Kick		
51	TwoTone	Kick		
52	Sillicon	Kick	<u> </u>	
53	AfterNoiz	Kick	<u> </u>	
54	Fiend ST	Kick	<u> </u>	0
55	Chip	Kick	<u> </u>	
	Нірру	Snare	<u> </u>	
57	BigBreaks 1	Snare	<u> </u>	
58	BigBreaks 2	Snare	<u> </u>	
59	Breaks	Snare	<u> </u>	
60	Vinyl	Snare	 	
61	Authentic 1	Snare	 	
62	Authentic 2 Ambie	Snare Snare	-	
63	lviiinie	Share		

No.	Name	Category	Slice	Stereo
	Ringy	Snare		
65	Норру	Snare		
66	Oldskool	Snare		
67	Rock Hi	Snare	ļ	
68	Rock Lo	Snare		
	Legend	Snare		
	BreaksEDM Raw 1	Snare	-	
71	Raw 2	Snare Snare	-	
72 73	R&B	Snare	-	
74	DaHouse	Snare		
75	EastCoast	Snare		
76	Picsnare	Snare		
77	Marching	Snare		
78	BrushTap	Snare		
	Bouncy	Snare		
	Gutter ST	Snare		0
81	Tight	Snare		
82	Comp Eight	Snare		
83	Short Eight	Snare		
84	Pure Eight	Snare		
85	KPR55	Snare		
86	High Six	Snare		
87	Comp Nien	Snare		
88	Valve Seven	Snare		
	Aftertaste	Snare		
90	Doof Harsh	Snare Snare		
91 92	Fiend ST	Snare		\bigcirc
93	Chip	Snare		
94	Snare&Clap	Snare		
	Rim&Clap	Snare		
	Rim Harsh	Snare		
97	Rim Ambi	Snare		
98	Rim R&B	Snare		
	Rim&Spring	Snare		
	Clunk	Clap		
	HiLight ST	Clap		0
	Pure Eight	Clap		
	R&B	Clap		
	KPR77	Clap		
	DirtySouth	Clap		
	Live Nine Crunk	Clap	\vdash	
	 	Clap	-	
	Dry Rap	Clap Clap	\vdash	
	Clap&Snare	Clap	\vdash	
	FingerSnap	Clap		
	Verbed Close	HiHat		
++4				
	Verbed Open	HiHat		
113	Verbed Open STD Close 1			
113 114		HiHat		
113 114 115	STD Close 1	HiHat HiHat		
113 114 115 116	STD Close 1 STD Close 2	HiHat HiHat HiHat		
113 114 115 116 117 118	STD Close 1 STD Close 2 STD Open Phase Close Phase Open	HiHat HiHat HiHat HiHat		
113 114 115 116 117 118 119	STD Close 1 STD Close 2 STD Open Phase Close Phase Open Eight Close	HiHat HiHat HiHat HiHat HiHat HiHat HiHat HiHat		
113 114 115 116 117 118 119	STD Close 1 STD Close 2 STD Open Phase Close Phase Open Eight Close Eight Open	HiHat HiHat HiHat HiHat HiHat HiHat HiHat HiHat HiHat		
113 114 115 116 117 118 119 120 121	STD Close 1 STD Close 2 STD Open Phase Close Phase Open Eight Close Eight Open Eight Drivin	HiHat		
113 114 115 116 117 118 119 120 121	STD Close 1 STD Close 2 STD Open Phase Close Phase Open Eight Close Eight Open Eight Drivin Six Close	HiHat		
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	STD Close 1 STD Close 2 STD Open Phase Close Phase Open Eight Close Eight Open Eight Drivin Six Close Six Open	HiHat		
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124	STD Close 1 STD Close 2 STD Open Phase Close Phase Open Eight Close Eight Open Eight Drivin Six Close Six Open Nine Close	HiHat		
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125	STD Close 1 STD Close 2 STD Open Phase Close Phase Open Eight Close Eight Open Eight Drivin Six Close Six Open Nine Close Nine Open1	HiHat		
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126	STD Close 1 STD Close 2 STD Open Phase Close Phase Open Eight Close Eight Open Eight Drivin Six Close Six Open Nine Close Nine Open1 Nine Open2	HiHat		
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	STD Close 1 STD Close 2 STD Open Phase Close Phase Open Eight Close Eight Open Eight Drivin Six Close Six Open Nine Close Nine Open1	HiHat		

	Name	Category	Slice	Stereo
129	Zed Close	HiHat		
	Zed Open	HiHat	<u> </u>	
	Chip Close Chip Open	HiHat HiHat	 	
	Cnip Open Hippy 1	HiHat		
	Нірру 1	HiHat		
	Vinyl	HiHat		
136	Authentic 1	HiHat		
137	Authentic 2	HiHat		
	Норру	HiHat		
139	Fiend 1	HiHat		
	Fiend 2	HiHat		
	Raw 1	HiHat		
	Raw 2	HiHat		
	R&B	HiHat		
	Moist	HiHat		
	Farflung HousefunST	HiHat HiHat		0
	LivefeelST	HiHat		0
	Flap ST	HiHat		0
	CrashE-Coast	Cymbal		
	CrhBasix ST	Cymbal		0
	Crash Nine	Cymbal		
	Crash Eight	Cymbal		
153	Ride Hummy	Cymbal		
	Ride Bell	Cymbal		
155	Ride Nine	Cymbal		
156	Ride Zed	Cymbal		
157	Brass 1	Hits		
158	Brass 2 Brass 3	Hits		
	Brass 4	Hits Hits		
	Brass 5	Hits		
	Bash	Hits		
	Crock	Hits		
	Thump	Hits		
165	Crusoe	Hits		
166	Jazzy	Hits		
	Oldies	Hits		
	R&B Piano	Hits		
	PianoUp	Hits		
	Lounge	Hits		
	Vibe	Hits		
172	Trap DirtySouth	Hits Hits	-	
1/3	Orchestra 1	Hits	 	
	Orchestra 2	Hits		
	Orchestra 3	Hits		
	Strings	Hits		
	Pizzcato	Hits	<u> </u>	
	Vinyl 1	Hits		
180	Vinyl 2	Hits		
	Vinyl 3	Hits		
	Gangster 1	Hits		
	Gangster 2	Hits		
	EastCoast	Hits		
	Sampler 1 Sampler 2	Hits	 	
	Sampier 2	Hits Hits		<u> </u>
186				I
186 187	Sampler 3			
186 187 188	Sampler 3 Synth 1	Hits		
186 187 188 189	Sampler 3 Synth 1 Synth 2	Hits Hits		
186 187 188 189 190	Sampler 3 Synth 1 Synth 2 PainoChord 1	Hits Hits Shots		
186 187 188 189 190 191	Sampler 3 Synth 1 Synth 2 PainoChord 1 PianoChord 2	Hits Hits		
186 187 188 189 190 191 192	Sampler 3 Synth 1 Synth 2 PainoChord 1	Hits Hits Shots Shots		

	Name	Category	Slice	Stereo
	PianoFXChord	Shots		
196	PianoFX 1	Shots		
	PianoFX 2	Shots		
	E.P.Chord	Shots		
	EP&ClavChord	Shots		
	Wah EP Chord	Shots		
	Wah E.P.	Shots		
	Wah Clav	Shots		
	Octave Clav	Shots		
	OrganChord	Shots		
_	ChoirChord	Shots		
	MoveStrings DiscoStr Old	Shots		
	Discostr Oid DiscoStr New	Shots Shots		
	Oct Strings	Shots		
	Oct StrPizz	Shots		<u> </u>
	Violin Pizz	Shots		<u> </u>
	Brass Fall	Shots		
_	Trumpet	Shots		
	Trombone	Shots		
	HornsChord 1	Shots		
	HornsChord 2	Shots		
	Brass DDD1	Shots		
	Sax Chord	Shots		
	Oct Sax Up	Shots		
	Sax Up	Shots		
	GtrChordRev	Shots		
	GtrChord 1	Shots		
223	GtrChord 2	Shots		
	WahGtr Chord	Shots		
_	WahGuitar	Shots		
	DistMuteGtr	Shots		
	E.BsPopping	Shots		
	E.BsThumping	Shots		
	E.BsSlideUp	Shots		
	KotoGliss 1	Shots		
	KotoGliss 2	Shots		
	ShakuHachi 1	Shots		
	ShakuHachi 2	Shots		
	Aah	Voice		<u> </u>
	Aow 1 Aow 2	Voice		
	Aow 2 Ahaaaa	Voice		
		Voice		
	Yeah	Voice		<u> </u>
239	Uhuu	Voice Voice		l
240		Voice	-	
	Ohhh	Voice		
	Uho-Oooo	Voice		<u> </u>
	ComeOn	Voice		
2/1/1		Voice		
	Go 1	I V O I CE		
245	Go 1 Go 2	-		
245 246	Go 2	Voice		
245246247	Go 2 Haah	Voice Voice		
245246247248	Go 2 Haah Tribe Ha	Voice		
245 246 247 248 249	Go 2 Haah Tribe Ha KungFoo Ha	Voice Voice Voice		
245 246 247 248 249 250	Go 2 Haah Tribe Ha KungFoo Ha KungFoo Haai	Voice Voice Voice		
245 246 247 248 249 250 251	Go 2 Haah Tribe Ha KungFoo Ha KungFoo Haai Whoo!!	Voice Voice Voice Voice Voice		
245 246 247 248 249 250 251 252	Go 2 Haah Tribe Ha KungFoo Ha KungFoo Haai Whoo!! Hey 1	Voice Voice Voice Voice Voice Voice Voice		
245 246 247 248 249 250 251 252 253	Go 2 Haah Tribe Ha KungFoo Ha KungFoo Haai Whoo!! Hey 1 Hey 2	Voice Voice Voice Voice Voice Voice Voice Voice		
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254	Go 2 Haah Tribe Ha KungFoo Ha KungFoo Haai Whoo!! Hey 1 Hey 2 Ho	Voice		
245 246 248 249 250 251 252 253 254 255	Go 2 Haah Tribe Ha KungFoo Ha KungFoo Haai Whoo!! Hey 1 Hey 2 Ho You	Voice		
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256	Go 2 Haah Tribe Ha KungFoo Ha KungFoo Haai Whoo!! Hey 1 Hey 2 Ho You	Voice		
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257	Go 2 Haah Tribe Ha KungFoo Ha KungFoo Haai Whoo!! Hey 1 Hey 2 Ho You	Voice		

	Name		Slice	Stereo
260	BiririnBan	Voice		
	Banter	Voice		
	No!!	Voice		
	Screaming	Voice	-	
	Mad Laugh Scratch 1	Voice SE	-	
	Scratch 2	SE	-	
265	Siren 1	SE		
268	Siren 2	SE		
269	AirHorn	SE		
270	Tiger	SE		
	Shotgun	SE		
272	Industrial	FX		
	Niche	FX		
274	KnockStab	FX		
275	PercStab	FX		
276	ChordStab	FX		
	Metal	FX		
	SynStab	FX		
	Strippa	FX		
	Ploinky	FX		
	Mineral	FX		
	Faubert	FX		
	RaverAlert	FX		
284	Tripletchunk	FX		
	Cardboard	FX		
	BassTone	FX		
	BassStab	FX		
288	RoboBeatUp	FX		
	RoboBeatDown	FX		
	Digi-Yeah	FX		
	Digi-Yah	FX		
	HeliumVox	FX		
	Beep	FX		
	SynSiren1 SynSiren2	FX FX	-	
	Class	FX	-	
	SquDown	FX	-	
	Glitch 1	FX		
	Glitch 2	FX	-	
	Glitch 3	FX		
	Glitch 4	FX		
	Eight Lo	Tom		
	Eight Mid	Tom		
304	Eight Hi	Tom		
305	Nine Lo	Tom		
306	Nine Hi	Tom		
	Zed Lo	Tom		
	Zed Hi	Tom		
	STD Floor	Tom		
310	STD Lo	Tom		
311	STD Hi	Tom		
312	Rim Nine	Perc.		
313	Rim Eight	Perc.		
314	Claves Eight	Perc.		
	Syn Maracas	Perc.		
	Syn Cowbell	Perc.		
	SevenC.bell	Perc.		
	Zed Cowdell	Perc.		
319	WaveStation	Perc.		
	Deeprazo	Perc.		
	Bongo 1	Perc.		
	Bongo 2	Perc.		
	Bongo 3	Perc.	<u> </u>	
324	Bongo 4	Perc.		

No.	Name	Category	Slice	Stereo
	Conga 1	Perc.		
	Conga 2	Perc.		
	Conga 3	Perc.		
	Conga 4	Perc.		
	Djembe 1	Perc.		
	Djembe 2	Perc.		
	Djembe 3	Perc.		
332	Tambourine1	Perc.		
333	Tambourine2a	Perc.		
334	Tambourine2b	Perc.		
	Shaker	Perc.	-	
336	Vibraslap	Perc.		
337	TubularBell	Perc.		
338	Timpani Wadaiko	Perc. Perc.		
339	WaDaiko Rim	Perc.		
340	ChanChiki Op	Perc.		
341	ChanChiki Mt	Perc.		
342	Piano 1/125	Phrase		
	Piano 2/127	Phrase		
	Vocal 1/127	Phrase		
	Vocal 1/127 Vocal 2/127	Phrase	 	
347	Vocal 3/126	Phrase		
348	Brass 1/125	Phrase		
	Brass 2/130	Phrase		
350	Trumpet1/125	Phrase		
351	Trumpet2/125	Phrase		
352	Trumpet3/125	Phrase		
353	Trumpet4/125	Phrase		
354	Trumpet5/125	Phrase		
355	HarpChord/67	Phrase	0	
356	E.Guitar/125	Phrase		
357	Wah E.Gtr/91	Phrase		
358	Drum 1/90	Loop	0	
359	Drum 2/93	Loop	0	
360	Drum 3/102	Loop	0	
	Drum 4/120	Loop	0	
	Drum 5/120	Loop	0	
363	Drum&Bass/98	Loop	0	
364		Loop	0	
365		Loop	0	
	Bongo/133	Loop	0	
	Djembe/100	Loop	0	
	Berimbau/102	Loop	0	
369	Samba/113	Loop	0	
370	Carnival/124	Loop	0	
371	DistPerc/109	Loop	0	
372		Loop	0	
373	FlyPerc/127	Loop		
3/4	A.Bass/125	Loop		
	E Race 1/125	II oon	1()	
375	E.Bass 1/125	Loop	0	
375 376	E.Bass 2/125	Loop	0	
375 376 377	E.Bass 2/125 E.Bass 3/125	Loop Loop	0	
375 376 377 378	E.Bass 2/125 E.Bass 3/125 E.Bass 4/125	Loop Loop Loop	0	
375 376 377 378 379	E.Bass 2/125 E.Bass 3/125 E.Bass 4/125 E.Bass 5/125	Loop Loop Loop Loop	0	
375 376 377 378 379 380	E.Bass 2/125 E.Bass 3/125 E.Bass 4/125 E.Bass 5/125 E.Gtr 1/125	Loop Loop Loop Loop Loop	0 0 0 0	
375 376 377 378 379 380 381	E.Bass 2/125 E.Bass 3/125 E.Bass 4/125 E.Bass 5/125 E.Gtr 1/125 E.Gtr 2/125	Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop	0 0 0 0	
375 376 377 378 379 380 381 382	E.Bass 2/125 E.Bass 3/125 E.Bass 4/125 E.Bass 5/125 E.Gtr 1/125 E.Gtr 2/125 E.Gtr 3/125	Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop	0 0 0 0	
375 376 377 378 379 380 381 382 383	E.Bass 2/125 E.Bass 3/125 E.Bass 4/125 E.Bass 5/125 E.Gtr 1/125 E.Gtr 2/125 E.Gtr 3/125 Strings/125	Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384	E.Bass 2/125 E.Bass 3/125 E.Bass 4/125 E.Bass 5/125 E.Gtr 1/125 E.Gtr 2/125 E.Gtr 3/125 Strings/125 Vocal 1/128	Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop	0 0 0 0	
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385	E.Bass 2/125 E.Bass 3/125 E.Bass 4/125 E.Bass 5/125 E.Gtr 1/125 E.Gtr 2/125 E.Gtr 3/125 Strings/125 Vocal 1/128 Vocal 2/129	Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386	E.Bass 2/125 E.Bass 3/125 E.Bass 4/125 E.Bass 5/125 E.Gtr 1/125 E.Gtr 2/125 E.Gtr 3/125 Strings/125 Vocal 1/128 Vocal 2/129 SyncD/130	Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop		
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385	E.Bass 2/125 E.Bass 3/125 E.Bass 4/125 E.Bass 5/125 E.Gtr 1/125 E.Gtr 2/125 E.Gtr 3/125 Strings/125 Vocal 1/128 Vocal 2/129	Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop Loop		

	1	1	1	
No.	Name	Category	Slice	Stereo
	Nutta/128	Loop		
391 A.Piano		PCM		
392	E.P.MarkV	PCM		
393	E.P.Wurly	PCM		
394	Clavi	PCM		
395	RotalyOrgan	PCM		
	M1Organ	PCM		
397	A.Guitar	PCM		
398	NylonGuitar	PCM		
	E.BassFinger	PCM		
	E.BassPick	PCM		
401	WahBass	PCM		
	AcousticBass	PCM		
	RecordBass	PCM		
	RaggaBass	PCM		
405	DubBass	PCM		
	Flute	PCM		
407	Flute16Voice	PCM		
	SopranoSax	PCM		
409	AltoSax	PCM		
	SaxGrowl	PCM		
411	BrassEns	PCM		
412	StringsEns	PCM		
	BigString	PCM		
414	MelloVox	PCM		
	DigiVox	PCM		
	Kalimba	PCM		
	MusicBox	PCM		
	DrumHit	PCM		
	GamelanWave	PCM		
	BoostSaw	PCM		
421	DoorPhone	PCM		



http://www.samplemagic.com/



http://www.loopmasters.com/



http://primeloops.com



http://www.rawcutz.com/

Modulation Type List

Jo. N	Vame	Modulation Source	Modulation Destination	BPM Sync	Key Syn
l E	EG+ Filter	AD Envelope (positive)	Filter Cutoff		
2 E	EG+ Pitch	AD Envelope (positive)	Oscillator Pitch		
3 E	EG+ OSC	AD Envelope (positive)	Oscillator Edit		
l E	EG+ Level	AD Envelope (positive)	Amp Level		
5 E	EG+ Pan	AD Envelope (positive)	Pan		
E	EG+ IFX	AD Envelope (positive)	IFX Edit		
7 F	EG+ BPM Filter	AD Envelope (positive)	Filter Cutoff	0	
E	EG+ BPM Pitch	AD Envelope (positive)	Oscillator Pitch	0	
E	EG+ BPM OSC	AD Envelope (positive)	Oscillator Edit	0	
) E	EG+ BPM Level	AD Envelope (positive)	Amp Level	0	
l E	EG+ BPM Pan	AD Envelope (positive)	Pan	0	
2 E	EG+ BPM IFX	AD Envelope (positive)	IFX Edit	0	
3 E	EG- Filter	AD Envelope (negative)	Filter Cutoff	1	
1 E	EG- Pitch	AD Envelope (negative)	Oscillator Pitch	1	
_	EG- OSC	AD Envelope (negative)	Oscillator Edit		
-	EG- Level	AD Envelope (negative)	Amp Level	1	
-	EG- Pan	AD Envelope (negative)	Pan	1	
	EG- IFX	AD Envelope (negative)	IFX Edit	+	
_	EG- BPM Filter	AD Envelope (negative)	Filter Cutoff		
-	EG- BPM Pitch	AD Envelope (negative)	Oscillator Pitch	0	+
-	EG- BPM OSC	AD Envelope (negative)	Oscillator Edit	0	
-	EG- BPM Level	AD Envelope (negative)	Amp Level		
-	EG- BPM Pan	AD Envelope (negative)	Pan	0	+
-	EG- BPM IFX	AD Envelope (negative) AD Envelope (negative)	IFX Edit	0	+
-	LFOTri Filter	1 0	Filter Cutoff		
-	LFOTri Pitch	LFO (triangle)	Oscillator Pitch	+	
-		LFO (triangle)		+	
-	LFOTri OSC	LFO (triangle)	Oscillator Edit	+	
-	LFOTri Level	LFO (triangle)	Amp Level	-	
-	LFOTri Pan	LFO (triangle)	Pan		
-	LFOTri IFX	LFO (triangle)	IFX Edit		
-	LFOTriB Filter	LFO (triangle)	Filter Cutoff	0	0
-	FOTriB Pitch	LFO (triangle)	Oscillator Pitch	0	0
-	LFOTriB OSC	LFO (triangle)	Oscillator Edit	0	0
-	LFOTriB Level	LFO (triangle)	Amp Level	0	0
-	LFOTriB Pan	LFO (triangle)	Pan	0	0
-	LFOTriB IFX	LFO (triangle)	IFX Edit	0	0
	SawUpB Filter	LFO (up-saw)	Filter Cutoff	0	0
_	SawUpB Pitch	LFO (up-saw)	Oscillator Pitch	0	0
_	SawUpB OSC	LFO (up-saw)	Oscillator Edit	0	0
5	SawUpB Level	LFO (up-saw)	Amp Level	\circ	0
S	SawUpB Pan	LFO (up-saw)	Pan	0	0
S	SawUpB IFX	LFO (up-saw)	IFX Edit	0	0
S	SawDwnB Filter	LFO (down-saw)	Filter Cutoff	0	0
. S	SawDwnB Pitch	LFO (down-saw)	Oscillator Pitch	0	0
5 5	SawDwnB OSC	LFO (down-saw)	Oscillator Edit	0	0
S	SawDwnB Level	LFO (down-saw)	Amp Level	0	0
-	SawDwnB Pan	LFO (down-saw)	Pan	0	0
5	SawDwnB IFX	LFO (down-saw)	IFX Edit	0	0
_	SquUpB Filter	LFO (up-square)	Filter Cutoff	0	Ō
\rightarrow	SquUpB Pitch	LFO (up-square)	Oscillator Pitch	0	0
_	SquUpB OSC	LFO (up-square)	Oscillator Edit	0	0
_	SquUpB Level	LFO (up-square)	Amp Level	0	0
\rightarrow	SquUpB Pan	LFO (up-square)	Pan	0	0
+	SquUpB IFX	LFO (up-square)	IFX Edit	0	0
_	SquDwnB Filter	LFO (down-square)	Filter Cutoff	0	0
-	SquDwnB Pitch	LFO (down-square)	Oscillator Pitch	0	0
_	SquDwnB OSC	LFO (down-square)	Oscillator Edit	0	0
	SquDwnB Level	LFO (down-square)	Amp Level	0	0
\rightarrow	quDwiid Levei		Pan Pan		0
S	DD D		uran	IC J	\cup
S S	SquDwnB Pan	LFO (down-square)			
S	SquDwnB IFX	LFO (down-square)	IFX Edit	0	0
S S S	GquDwnB IFX G&HBPM Filter	LFO (down-square) LFO (sample & hold)	IFX Edit Filter Cutoff	0	0
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	SquDwnB IFX S&HBPM Filter S&HBPM Pitch	LFO (down-square) LFO (sample & hold) LFO (sample & hold)	IFX Edit Filter Cutoff Oscillator Pitch	0	0
S S S S S S S S	GquDwnB IFX S&HBPM Filter	LFO (down-square) LFO (sample & hold)	IFX Edit Filter Cutoff	0	0

No.	Name	Modulation Source	Modulation Destination	BPM Sync	Key Sync
65	S&HBPM Pan	LFO (sample & hold)	Pan	0	
66	S&HBPM IFX	LFO (sample & hold)	IFX Edit	0	
67	Random Filter	LFO (random)	Filter Cutoff		
68	Random Pitch	LFO (random)	Oscillator Pitch		
69	Random OSC	LFO (random)	Oscillator Edit		
70	Random Level	LFO (random)	Amp Level		
71	Random Pan	LFO (random)	Pan		
72	Random IFX	LFO (random)	IFX Edit		

Filter Type List

ı		LPF	HPF	BPF
	1	OFF	OFF	OFF
	2	electribe LPF	electirbe HPF	electribe BPF

Scale List

	W. C = 13 C	
	Scale Name	Scale [Key C]
1	Chromatic	C, D ¹ , D, E ¹ , E, F, G ¹ , G, A ¹ , A, B ¹ , B
2	Ionian	C, D, E, F, G, A, B
3	Dorian	C, D, E ^b , F, G, A, B ^b
4	Phrygian	C, D, E, F, G, A, B
5	Lydian	C, D, E, F#, G, A, B
6	Mixolydian	C, D, E, F, G, A, B [,]
7	Aeolian	C, D, E ^b , F, G, A ^b , B ^b
8	Locrian	$(C, D^{\flat}, E^{\flat}, F, G^{\flat}, A^{\flat}, B^{\flat})$
9	Harm (Harmonic) minor	C, D, E ¹ , F, G, A ¹ , B
10	Melo (Melodic) minor	C, D, E ^b , F, G, A, B
11	Major Blues	C, D, E ¹ , E, G, A
12	minor Blues	C, E ^b , F, G ^b , G, B ^b
13	Diminished	C, D, E ^b , F, F [#] , G [#] , A, B
14	Com.Dim (Combination Diminished)	C, D, E, E, F, G, A, B
15	Major Penta (Pentatonic)	C, D, E, G, A
16	minor Penta (Pentatonic)	C, E ^b , F, G, B ^b
17	Raga 1 (Bhairav)	C, D, E, F, G, A, B
18	Raga 2 (Gamanasrama)	C, D, E, F, G, A, B
19	Raga 3 (Todi)	C, D', E ¹ , F [#] , G, A ¹ , B
20	Arabic	C, D, E, F, G ^b , A ^b , B ^b
21	Spanish	$(C, D^{\flat}, E^{\flat}, E, F, G, A^{\flat}, B^{\flat})$
22	Gypsy	C, D, E ¹ , F [#] , G, A ¹ , B
23	Egyptian	C, D, F, G, B ^b
24	Hawaiian	C, D, E ¹ , G, A
	Pelog	$[C, D^{\flat}, E^{\flat}, G, A^{\flat}]$
26	Japanese	C, D ¹ , F, G, A ¹
27	Ryuku	C, E, F, G, B
	Chinese	C, E, F [#] , G, B
	Bass Line	C, G, B [,]
	Whole Tone	C, D, E, G ¹ , A ¹ , B ¹
	minor 3rd	$C, E^{\flat}, G^{\flat}, A$
	Major 3rd	C, E, A ^b
33	4th Interval	C, F, B [,]
	5th Interval	C, G
35	Octave	С

MFX Type List

	A Type Else	
No.	Name	
1	Mod Delay	
2	Tape Delay	
3	High Pass Delay	
4	Hall Reverb	
5	Room Reverb	
6	Wet Reverb	
7	Looper	
8	Pitch Looper	
9	Step Shifter	
10	Slicer	
11	Jag Filter	
12	Grain Shifter	
13	Vinyl Break	
14	Seq Reverse *	
15	Seq Doubler *	
16	Odd Stepper *	
17	Even Stepper *	
18	Low Pass Filter	
19	High Pass Filter	
20	Band Plus Filter	
21	Touch Wah	
22	Tube EQ	
23	Decimator	
24	Distortion	
25	Compressor	
26	Limiter	
27	Chorus	
28	XY Flanger	
29	LFO Flanger	
30	XY Phaser	
31	LFO Phaser	
32	Auto Pan	
	-	

^{*} Motion Sequence nicht verfügbar.

IFX Type List

No.	Name
1	Punch
2	Overdrive
3	Distortion
4	Decimator
5	Bit Crusher
6	Ring Modulator
7	Sustainer
8	Limiter
9	Low EQ
	Mid EQ
11	High EQ
12	Radio EQ
_	Exciter
	Low Pass Filter
15	High Pass Filter
16	Band Plus Filter
	Talk Filter
	Delay 1/4
19	Delay 3/16
20	Delay 1/8
21	Delay 1/16
22	Roller 1/32
23	One Delay
24	Short Delay
25	Ring Delay 1
26	Ring Delay 2

No.	Name	
27	Chorus	
28	Flanger LFO	
29	Flanger +	
30	Flanger -	
31	Phaser LFO 1	
32	Phaser LFO 2	
33	Phaser Manual	
34	Tremolo	
35	Off Beater	
36	Pumper	
37	Repeater	
38	Slicer	

Groove Type List

N.T.	
	Name
1	Conga 1
2	Conga 2
3	Conga 3
4	Bongo 1
5	Bongo 2
6	Bongo 3
7	Cabasa 1
8	Cabasa 2
9	Claves 1
10	Claves 2
11	Cowbell 1
12	Agogo 1
13	Agogo 2
14	Tambourine
15	Off Beat
16	On Beat
17	Push 5&13
18	Pull 5&13
19	Oval Groove
20	Laidback
21	Rushbeat
22	The One
23	Synchopation
24	Crescendo
25	Decrescendo
	•

Pattern List

	Pattern Name	Author	BPM	*Advisory
1	Advi\$ory1	KORG Inc.	128.0	0
2	Advi\$ory2	KORG Inc.	128.0	
3	Hopback1	KORG Inc.	85.0	
4	Hopback2	KORG Inc.	85.0	
5	Kitty1	KORG Inc.	91.0	
6	Kitty2	KORG Inc.	91.0	
7	BrokenSiren1	mryat	140.0	
8	BrokenSiren2	mryat	140.0	
9	Handlebar Go 1	Shrike	125.0	
10	Handlebar Go 2	Shrike	125.0	
11	Takin'ABreak	mryat	102.0	
12	Speechless	KORG Inc.	91.0	
13	Modal Jazz	KORG Inc.	133.0	
14	On The Dark1	KORG Inc.	158.0	
15	On The Dark2	KORG Inc.	158.0	
16	SteamEngine1	mryat	180.0	
17	SteamEngine2	mryat	180.0	
18	BackStreet1	mryat	185.0	
19	BackStreet2	mryat	185.0	
20	BackStreet3	mryat	185.0	
21	VictoryMarch1	mryat	126.0	
22	VictoryMarch2	mryat	126.0	
23	VictoryMarch3	mryat	126.0	
23	XrossAlert1	KORG Inc.	110.0	
25	XrossAlert2	KORG Inc.	110.0	0
	Fashion		105.0	
26	BUJINKAN 1	mryat Mistabishi	165.0	
28	BUJINKAN 2	Mistabishi	+	
20 29	-	Mistabishi	165.0	
	BUJINKAN 3		165.0	
30	Jamaica indies	Edward Charles	72.0	
31	LIPOFUNK 1	Mistabishi	120.0	
32	LIPOFUNK 2	Mistabishi	120.0	
33	Stheno 1	Shrike	125.0	
34	Stheno 2	Shrike	125.0	
35	Gracile 1	Shrike	125.0	
36	Gracile 2	Shrike	125.0	
37	Gracile 3	Shrike	125.0	
	Atomic1	KORG Inc.	120.0	
39	Atomic2	KORG Inc.	120.0	
40	Atomic3	KORG Inc.	120.0	
41	TATLER 1	Mistabishi	119.0	
42	TATLER 2	Mistabishi	119.0	
43	TATLER 3	Mistabishi	119.0	
44	Oxygen1	KORG Inc.	135.0	
45	Oxygen2	KORG Inc.	135.0	
46	Oxygen3	KORG Inc.	135.0	
47	Lies	Shrike	110.0	
	TAMDA	Mistabishi	120.0	
48	ZAMPA		120.0	
48 49	Jungle Fancy	Shrike	125.0	
49 50	\	Shrike KORG Inc.	+	
	Jungle Fancy	KORG Inc. KORG Inc.	125.0	
49 50	Jungle Fancy SelectMenu	KORG Inc.	125.0 108.0	
49 50 51 52	Jungle Fancy SelectMenu CoinMoney1	KORG Inc. KORG Inc.	125.0 108.0 138.0	
49 50 51 52	Jungle Fancy SelectMenu CoinMoney1 CoinMoney2	KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc.	125.0 108.0 138.0 138.0	0
49 50 51 52 53 54	Jungle Fancy SelectMenu CoinMoney1 CoinMoney2 Mind Out1	KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc.	125.0 108.0 138.0 138.0 137.0	0
49 50 51 52 53 54 55	Jungle Fancy SelectMenu CoinMoney1 CoinMoney2 Mind Out1 Mind Out2	KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc.	125.0 108.0 138.0 138.0 137.0 137.0	0
49 50 51 52 53 54 55 56	Jungle Fancy SelectMenu CoinMoney1 CoinMoney2 Mind Out1 Mind Out2 ZeroGravity1 ZeroGravity2	KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. mryat mryat	125.0 108.0 138.0 138.0 137.0 137.0 145.0	0
49 50 51 52 53 54 55 56	Jungle Fancy SelectMenu CoinMoney1 CoinMoney2 Mind Out1 Mind Out2 ZeroGravity1 ZeroGravity2 King of King	KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. mryat mryat KORG Inc.	125.0 108.0 138.0 138.0 137.0 145.0 145.0 137.0	0
49 50 51 52 53 54 55 56 57	Jungle Fancy SelectMenu CoinMoney1 CoinMoney2 Mind Out1 Mind Out2 ZeroGravity1 ZeroGravity2 King of King StarCrossed	KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. mryat mryat KORG Inc. KORG Inc.	125.0 108.0 138.0 138.0 137.0 145.0 145.0 137.0	0
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59	Jungle Fancy SelectMenu CoinMoney1 CoinMoney2 Mind Out1 Mind Out2 ZeroGravity1 ZeroGravity2 King of King StarCrossed BeatDaRapper	KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. mryat mryat KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc.	125.0 108.0 138.0 138.0 137.0 145.0 145.0 110.0 126.0	0
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	Jungle Fancy SelectMenu CoinMoney1 CoinMoney2 Mind Out1 Mind Out2 ZeroGravity1 ZeroGravity2 King of King StarCrossed BeatDaRapper BodyTalk1	KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. Mryat Mryat KORG Inc.	125.0 108.0 138.0 138.0 137.0 145.0 145.0 110.0 126.0 88.0	0
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	Jungle Fancy SelectMenu CoinMoney1 CoinMoney2 Mind Out1 Mind Out2 ZeroGravity1 ZeroGravity2 King of King StarCrossed BeatDaRapper BodyTalk1 BodyTalk2	KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. mryat mryat KORG Inc.	125.0 108.0 138.0 137.0 137.0 145.0 145.0 110.0 126.0 88.0 88.0	0
49 50 51 52 53	Jungle Fancy SelectMenu CoinMoney1 CoinMoney2 Mind Out1 Mind Out2 ZeroGravity1 ZeroGravity2 King of King StarCrossed BeatDaRapper BodyTalk1	KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. KORG Inc. Mryat Mryat KORG Inc.	125.0 108.0 138.0 138.0 137.0 145.0 145.0 110.0 126.0 88.0	0

				Υ
	Pattern Name	Author	BPM	*Advisory
-	Harp On One	KORG Inc.	86.0	
66	TypeRocs	KORG Inc.	97.0	
67	Ironworks	KORG Inc.	94.0	
68	Get Funky1	KORG Inc.	112.0	
69	Get Funky2	KORG Inc.	83.0	
70	Braziery	KORG Inc.	125.0	
71	MondoBeats1	KORG Inc.	125.0	
72	MondoBeats2	KORG Inc.		<u> </u>
			125.0	
	Rocka Baby1	KORG Inc.	123.0	
	Rocka Baby2	KORG Inc.	123.0	
75	Feline	KORG Inc.	111.0	
76	Narrative 1	KORG Inc.	95.0	
77	Narrative 2	KORG Inc.	95.0	ĺ
78	Narrative 3	KORG Inc.	95.0	
79	DrinkUp1	KORG Inc.	77.0	1
80	<u> </u>	KORG Inc.	77.0	<u> </u>
-	DrinkUp2			
81	On DaDa1	KORG Inc.	161.0	
82	On DaDa2	KORG Inc.	161.0	
83	On DaDa3	KORG Inc.	161.0	
84	FromOff 1	KORG Inc.	146.0	
85	FromOff 2	KORG Inc.	146.0	
86	IHaveAFastFoot	mryat	174.0	
87	Hoot Guns1	KORG Inc.	166.0	
-	Hoot Guns2	KORG Inc.	166.0	
89	Slapp 1	KORG Inc.	186.0	
90	Slapp 2	KORG Inc.	186.0	
91	Bop 1	Shrike	174.0	
92	Bop 2	Shrike	174.0	Ì
93	Traditional1	mryat	105.0	
94	Traditional2	mryat	105.0	
_	HouseOfTheWitch1	<u> </u>		
		mryat	200.0	
	HouseOfTheWitch2	mryat	200.0	
97	Volcano1	mryat	200.0	
98	Volcano2	mryat	200.0	
99	Volcano3	mryat	200.0	
100	Chaser1	mryat	138.0	İ
101	Chaser2	mryat	138.0	
_	Chaser3	<u> </u>	138.0	
		mryat		-
	HereIsJungle1	mryat	125.0	
	HereIsJungle2	mryat	125.0	
	ChickenKing1	mryat	160.0	
106	ChickenKing2	mryat	160.0	
107	ChickenKing3	mryat	160.0	ĺ
	JEWKE	Mistabishi	130.0	
	Alertness 1	KORG Inc.	105.0	
	Alertness 2	KORG Inc.	105.0	
	Assault 1			
		KORG Inc.	184.0	
_	Assault 2	KORG Inc.	184.0	
	SKUMTEK 1	Mistabishi	174.0	
114	SKUMTEK 2	Mistabishi	174.0	
115	SKUMTEK 3	Mistabishi	174.0	
_	HACKNEY 1	Mistabishi	174.0	0
	HACKNEY 2	Mistabishi	174.0	
	Atlantic Sun	Edward Charles	77.0	
_				
	Jamming Rythm	Edward Charles	140.0	
	Over Dream	Edward Charles	98.0	<u> </u>
	Underground	Edward Charles	107.0	
122	Reverence	Edward Charles	100.0	
	IRATION	Mistabishi	120.0	0
_	BABYFUNK 1	Mistabishi	126.0	
	BABYFUNK 2	Mistabishi	126.0	
_	<u> </u>			-
	Plankton 1	Shrike	125.0	
-	Plankton 2	Shrike	125.0	0
128	Aurora	Shrike	130.0	
129	Limbic	Shrike	132.0	
130	BeachFront	KORG Inc.	118.0	

No	Pattern Name	Author	BPM	*Advisory
	EnamelSplay 1	KORG Inc.	129.0	710V1501 y
	EnamelSplay 2	KORG Inc.	129.0	
-	Effervescent	KORG Inc.	120.0	
	Koan 1	Shrike	105.0	
	Koan 2	Shrike	105.0	
-	SLEAZEWAVE 1	Mistabishi	66.0	
$\overline{}$	SLEAZEWAVE 2	Mistabishi	66.0	
$\overline{}$	You 1	Shrike	115.0	
	You 2	Shrike	115.0	
	You 3	Shrike	115.0	
-	APOSTASY 1	Mistabishi	65.0	
142	APOSTASY 2	Mistabishi	65.0	
	French Kiss1	KORG Inc.	80.0	
144	French Kiss2	KORG Inc.	80.0	
\vdash	Stump	Shrike	125.0	
-	Nu Virtue	Shrike	125.0	
	BAYOU 1	Mistabishi	64.0	
148	BAYOU 2	Mistabishi	64.0	
$\overline{}$	Rucolino 1	KORG Inc.	128.0	
$\overline{}$	Rucolino 2	KORG Inc.	128.0	
	Init Pattern		120.0	
\vdash	Init Pattern		120.0	
\vdash	Init Pattern		120.0	
\vdash	Init Pattern		120.0	
	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
157	Init Pattern		120.0	
158	Init Pattern		120.0	
159	Init Pattern		120.0	
160	Init Pattern		120.0	
161	Init Pattern		120.0	
162	Init Pattern		120.0	
163	Init Pattern		120.0	
164	Init Pattern		120.0	
165	Init Pattern		120.0	
166	Init Pattern		120.0	
167	Init Pattern		120.0	
168	Init Pattern		120.0	
169	Init Pattern		120.0	
170	Init Pattern		120.0	
171	Init Pattern		120.0	
172	Init Pattern		120.0	
173	Init Pattern		120.0	
	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
\vdash	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
\vdash	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
	Init Pattern		120.0	
\vdash	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
	Init Pattern		120.0	
_	Init Pattern		120.0	
-	Init Pattern		120.0	
196	Init Pattern		120.0	

No. Pattern Name	Author	BPM	*Advisory
197 Init Pattern		120.0	11413019
198 Init Pattern		120.0	
199 Init Pattern		120.0	
200 Init Pattern		120.0	
201 Init Pattern		120.0	
202 Init Pattern		120.0	
203 Init Pattern		120.0	
204 Init Pattern		120.0	
205 Init Pattern		120.0	
206 Init Pattern	 	120.0	<u> </u>
207 Init Pattern		120.0	
208 Init Pattern		120.0	
209 Init Pattern			
		120.0	<u> </u>
210 Init Pattern		120.0	
211 Init Pattern		120.0	
212 Init Pattern		120.0	
213 Init Pattern		120.0	
214 Init Pattern		120.0	
215 Init Pattern		120.0	
216 Init Pattern		120.0	
217 Init Pattern		120.0	
218 Init Pattern		120.0	
219 Init Pattern		120.0	
220 Init Pattern		120.0	
221 Init Pattern		120.0	
222 Init Pattern		120.0	
223 Init Pattern		120.0	
224 Init Pattern		120.0	
225 Init Pattern		120.0	
226 Init Pattern		120.0	
227 Init Pattern		120.0	
228 Init Pattern		120.0	
229 Init Pattern		120.0	
230 Init Pattern		120.0	
231 Init Pattern		120.0	
232 Init Pattern	Ī	120.0	
233 Init Pattern		120.0	
234 Init Pattern		120.0	
235 Init Pattern		120.0	
236 Init Pattern		120.0	
237 Init Pattern		120.0	
238 Init Pattern		120.0	
239 Init Pattern		120.0	
240 Init Pattern		120.0	
241 Init Pattern		120.0	
242 Init Pattern		120.0	
243 Init Pattern		120.0	
244 Init Pattern		120.0	
245 Init Pattern		120.0	
246 Init Pattern		120.0	
247 Init Pattern		120.0	
248 Init Pattern		120.0	
249 Init Pattern		120.0	
250 Init Pattern		120.0	L
*Advisory (Hinweis): Die	se Pattern enthalten S	chiisse S	rhrojo

*Advisory (Hinweis): Diese Pattern enthalten Schüsse, Schreie, Alarme, Polizeisirenen usw.

All Patterns -© 2015 KORG INC. All rights reserved.

Credits (alphabetical)		
Edward Charles	https://www.youtube.com/user/caribbeansamples	
	http://www.cdbaby.com/Artist/EDWARDCHARLES1	
Mistabishi	hi http://www.facebook.com/mistabishi	
mryat	http://www.youtube.com/user/mryat	
http://soundcloud.com/mryat		
Shrike	ike http://soundcloud.com/shrike	

